

GROHE RAPID SL

LES **AVANTAGES** EN UN COUP D'OEIL


Simple et facile d'installation.

De nombreuses caractéristiques techniques et avantages produits ont été combinés pour concevoir une solution rapide et économique.

CADRE DU BÂTI-SUPPORT

- [1] Points de fixation murales, réglage de la profondeur à partir du devant et supports muraux pivotants.
- [2] Fixations murales, installation rapide grâce aux coulisseaux ajustables autobloquants.
- [3] Cadre Universel pour tout type d'installation individuelle ou collective, également compatible pour des installations sur cloisons légères.
- [4] Revêtement de surface en Epoxy.
- [5] Points pour sécuriser et fixer les cloisons.
- [6] Séparation anti-bruit des raccords et tube de chasse selon DIN 4109.
- [7] Capacité de charge 400 kg pour WC, 150 kg pour lavabo (test TÜV).
- [8] Pipe d'évacuation PVC, GROHE WHISPER, à coller. Fixation par simple clipsage sur le bâti. Parfaite absorption des vibrations.
- [9] Pieds renforcés et réversibles. Livrés positionnés. 4 points de fixations par pied.
- [10] Réglage en hauteur (+/- 200 mm) GROHE QUICKFIX. Ecrous anti-dérappants auto-freinés, livrés positionnés.

SYSTÈME DE CHASSE

- [11] Isolé pour le bruit et la condensation. Capot amovible pour un raccordement plus aisé. Se retourne pour un accès gaine technique avec commande déportée. 
- [12] Soupape de remplissage, robinets groupe I, remplissage avec un débit de 6 litres en 30 secondes; peut être utilisé avec une pression minimale de 0,5 bar.
- [13] Alimentation d'eau ½, peut être installée sans outils avec robinet d'arrêt angulaire.
- [14] Gabarit de réservation. S'adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons et de carrelage. Les plaques de commande peuvent être installées horizontalement ou verticalement (gamme skate cosmo et Nova).
- [15] Trappe de visite : Installation facile et sans outils. Le cadre pour la plaque de commande est monté avec deux vis seulement, pour utilisation verticale ou horizontale.
- [16] Un QR code imprimé sur chaque réservoir GD2 lié à des informations telles que la référence du produit, notices techniques, pièces de rechange.
- [17] Mécanisme pneumatique AV1, avec un seul capillaire de raccordement, offre 3 modes de fonctionnement :
 - Double chasse
 - Démarrer/arrêter
 - Chasse unique
- [18] SpareFlush élimine les problèmes lors du rinçage de la cuvette, grâce à un volume de rinçage résiduel de 3 litres toujours disponible, en plus du volume de chasse normal de 6 litres.

