














Outilsage nécessaire
Tools required
Equipamiento necesario
Attrezzatura necessaria
Benodigde gereedschap
Erfoderliche Werkzeuge



Ø4 conseillé



FR-Lame carbure
GB-Carbide blade
ES-Hoja de carburo
IT-Lama carburo
NL-Hardmetalen blad
DE-Hartmetallsägeblatt

FR-Colle polyuréthane ou MS polymère (colle **GRIFFON Poly Max® Fix & Seal Express** ou **GRIFFON Poly Max® High Tack Express**)

GB-Polyurethane adhesive or MS polymer (adhesive **GRIFFON Poly Max® Fix & Seal Express** or **GRIFFON Poly Max® High Tack Express**)

ES-Pegamento poliuretano o polímero MS (adhesivo **GRIFFON Poly Max® Fix & Seal Express** o **GRIFFON Poly Max® High Tack Express**)

IT-Colla poliuretano o MS polimero (adhesivo **GRIFFON Poly Max® Fix & Seal Express** o **GRIFFON Poly Max® High Tack Express**)

NL-Lijm polyurethaan of MS polymeer (Lijm **GRIFFON Poly Max® Fix & Seal Express** of **GRIFFON Poly Max® High Tack Express**)

DE-Polyurethan-klebstoff oder MS-polymere (Montageklebstoffe **GRIFFON Poly Max® Fix & Seal Express** oder **GRIFFON Poly Max® High Tack Express**)



FR-Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
GB-Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc.)
ES-Usar una silicona adecuada para cada tipo de material (loza, acrílico, etc.)
IT-Utilizzare un silicone adatto a qualsiasi materiale (ceramica, acrilico, ecc.)
NL-Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)
DE-Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden.



Étanchéité :

La pose doit être réalisée dans les règles de l'art et si possible par un professionnel qualifié afin d'avoir un espace douche totalement étanche.

Pose :

Effectuez un montage à blanc en utilisant des cales de 3mm sous les panneaux de manière à bien les ajuster et de conserver un joint de dilatation.

Vérifiez le bon ajustement des panneaux, et recoupez les panneaux si nécessaire.

Waterproofing :

The installation must be carried out according to the rules of the art and if possible by a qualified professional in order to have a completely watertight shower area.

Installation :

Carry out a blank assembly using 3mm shims under the panels so as to adjust them well and maintain an expansion joint.

Check the fit of the panels, and re-cut the panels if necessary.

Estanqueidad :

La instalación debe realizarse en debida forma y, si es posible, por un profesional cualificado para disponer de un espacio de ducha completamente impermeable.

Instalación :

Realice una prueba de montaje utilizando calzos de 3 mm debajo de los paneles para garantizar un buen ajuste y mantener una junta de dilatación.

Compruebe que los paneles encajan correctamente y córtelos si es necesario.

Estanqueidade :

A instalação deve ser efetuada cuidadosamente, se possível por um profissional qualificado, para que o local do duche seja totalmente estanque.

Assentamento :

Efetuar uma instalação provisória utilizando apoios de 3mm sob os painéis de forma que fiquem bem ajustados e manter uma junta de dilatação.

Verificar que os painéis estão bem ajustados, recortar os painéis se for necessário.

Impermeabilità :

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte e se possibile da un professionista qualificato per avere una zona doccia completamente stagna.

Installazione :

Realizzare un assemblaggio cieco utilizzando spessori da 3 mm sotto i pannelli in modo da regolarli bene e mantenere un giunto di dilatazione.

Controllare l'adattamento dei pannelli e ritagliare i pannelli se necessario.

Afdichting :

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en indien mogelijk door een gekwalificeerde professional om een volledig waterdichte doucheruimte te hebben.

Installatie :

Doe een proefmontage met behulp van 3mm wiggen onder de panelen om ze goed af te stellen en een dilatatievoeg te behouden.

Controleer de goede aanpassing van de panelen en knip de panelen indien nodig.





Wasserdichtigkeit :


Um eine Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, ist die Installation nach dem Stand der Technik, unter Berücksichtigung der jeweiligen Normvorgaben durch einen qualifizierten Fachbetrieb durchzuführen.


Montage :






Führen Sie eine Vormontage durch um sicherzustellen, dass das Wandpaneel an die gewünschte Position passt. Es werden 3mm Abstand zwischen Wand und Paneel benötigt für die Montage der Verbindungsprofile.

Überprüfen Sie die korrekte Position der Paneele und schneiden Sie die Paneele gegebenenfalls vor der endgültigen Montage passend nach.


















Pour robinetterie








En OPTION







FR Bon de garantie SCANNEZ MOI  http://tiny.cc/bon-de-garantie-fr	GB Guarantee SCAN ME  http://tiny.cc/bon-de-garantie-gb
DE Garantiekarte SCAN MICH  http://tiny.cc/bon-de-garantie-de	NL Garantievoorwaarden SCAN MIJ  http://tiny.cc/bon-de-garantie-nl
ES Garantía ESCANÉAME  http://tiny.cc/bon-de-garantie-es	IT Garanzia SCANSIONAMI  http://tiny.cc/bon-de-garantie-it
PT Garantia ESCANEEI-ME  http://tiny.cc/bon-de-garantie-pt	CH Garantiekarte SCAN MICH  http://tiny.cc/bon-de-garantie-ch
BE Garantievoorwaarden SCAN MIJ  http://tiny.cc/bon-de-garantie-be	AT Garantiekarte SCAN MICH  http://tiny.cc/bon-de-garantie-at



FR Conseils d'entretien SCANNEZ MOI  http://tiny.cc/conseils-entretien-fr	GB Maintenance instructions SCAN ME  http://tiny.cc/conseils-entretien-gb
DE Wartungstipps SCAN MICH  http://tiny.cc/conseils-entretien-de	NL Onderhoudstips SCAN MIJ  http://tiny.cc/conseils-entretien-nl
ES Consejos de mantenimiento ESCANÉAME  http://tiny.cc/conseils-entretien-es	IT Consigli per la manutenzione SCANSONAMI  http://tiny.cc/conseils-entretien-it
PT Dicas de manutenção ESCANEIE-ME  http://tiny.cc/conseils-entretien-pt	CH Wartungstipps SCAN MICH  http://tiny.cc/conseils-entretien-ch
BE Onderhoudstips SCAN MIJ  http://tiny.cc/conseils-entretien-be	AT Wartungstipps SCAN MICH  http://tiny.cc/conseils-entretien-at



SERVICE APRÈS-VENTE AFTER-SALES SERVICE

FRANCE

+33 (0)2 40 21 29 45

UK

+44 (0)20 8842 0033

IRELAND

+353 04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

+39 02 30559420

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

SUISSE/SCHWEIZ

+41 (0)32 631 04 74

ESPAÑA

+34 93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIQUE/BELGIË

+31 475 487 100

РОССИЯ

+7 495 258-29-51

PORTUGAL

+351 219 112 785